

Уважаемые партнеры! Для Вашего удобства предлагаем ознакомиться с инструкцией по эксплуатации кулера.



1. Перед установкой следует протереть бутылку



2. Снимите с крышки стикер с датой розлива



3. Установите бутылку сверху на кулер



4. Держите кран горячей воды нажатым, пока из него не потечет вода.

Внимание! Не включайте аппарат в сеть до заполнения - это может привести к его поломке.

5. Если Вам нужна как холодная, так и горячая вода, включите клавиши, которые находятся на задней панели аппарата (должны загореться индикаторы).

Просим обратить Ваше внимание на следующее:

- Используйте кулер только для розлива очищенной питьевой воды из бутылей емкостью 18,9 л.
- Проводите санитарную обработку кулера не реже, чем 1 раз в 3 месяца. В случае, если санитарная обработка не производится в порядке, определенном в инструкции, наша компания не несет ответственности за качество питьевой воды, разливаемой через кулер
- Ремонт кулера может производиться только специалистами нашего сервисного центра, в противном случае наша компания не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный кулером
- Запрещается мыть аппарат под струей воды
- При транспортировке и хранении аппарат должен находиться вертикально, не наклоняйте аппарат на угол более 45°
- После выключения интервал перед повторным включением не менее 5 минут
- Для безопасности Ваших детей, обратите их внимание на высокую температуру горячей воды.
- Для обеспечения исправной работы охладителя своевременно удаляйте пыль и грязь с решеток испарителя на задней стенке аппарата
- Используйте кулер в помещении во избежание намокания и попадания прямых солнечных лучей. Помещайте аппарат в хорошо вентилируемых комнатах. Расстояние до задней стенки аппарата должно быть не менее 15 см.
- Если вы предполагаете не использовать аппарат длительное время, выключите его, дайте остыть горячей воде и полностью слейте ее через осушительный клапан, расположенный с тыльной стороны аппарата. Затем откройте синий кран на передней панели и слейте воду из емкости охладителя.

Возможные неисправности и способы их устранения

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
<i>1. Вода не греется и не охлаждается</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправность розетки • Плохой контакт вилки с розеткой • Нет электричества • Перегорел предохранитель • Неисправен разделитель холодной и горячей воды 	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в работоспособности розетки • Поменяйте предохранитель или обратитесь в сервисный отдел нашей компании
<i>2. Вода плохо нагревается/охлаждается</i>	Израсходовано большое количество воды	Подождите несколько минут
<i>3. Вода не греется</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Выключена клавиша горячей воды • Сработала защита от перепада напряжения 	<ul style="list-style-type: none"> • Включить клавишу • Обратитесь в сервисный отдел нашей компании
<i>4. Вода не охлаждается</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Плохая вентиляция в помещении • Высокая температура воды в бутылки (кулер установлен на прямых солнечных лучах) • Термостат настроен на высокую температуру • Утечка охлаждающего реагента • Не работает компрессор 	<ul style="list-style-type: none"> • Задняя стенка должна быть на расстоянии 15 см. от стены • Переместите аппарат в более прохладное место • Обратитесь в сервисный отдел нашей компании
<i>5. Шумная работа</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Аппарат находится в неустойчивом положении • Аппарат соприкасается с другим оборудованием 	<ul style="list-style-type: none"> • Установить аппарат на ровном и твердом основании • Отодвиньте аппарат
<i>6. Вода не течет</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Закончилась вода в бутылки • Неправильно установлен бутылка • Не снят стикер с датой розлива • Сломан кран 	<ul style="list-style-type: none"> • Поставить полный бутылка • Установить бутылка вертикально • Снять стикер • Обратитесь в сервисный отдел нашей компании
<i>7. Вода плохо течет</i>	Давно не производилась санитарная обработка	Обратитесь в сервисный отдел нашей компании
<i>8. Вода вытекает</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Повреждение бутылки • Сломан кран 	<ul style="list-style-type: none"> • Замените бутылка • Обратитесь в сервисный отдел нашей компании